

RUPTEURS ET EXTRACTEURS

Le rupteur permet de rompre l'ergot d'entrainement du filet rapporté, libérant ainsi le passage pour la mise en place de la vis.

POINÇON DE RUPTURE

Idéal pour les opérations de pose de filets rapportés occasionnels. Il s'utilise en complément d'un marteau. Pour cela, donner un coup sec et franc à l'aide d'un marteau sur le rupteur.



RUPTEUR AUTOMATIQUE

Idéal dans les opérations de pose de filets rapportés répétées, le rupteur à déclenchement automatique s'utilise d'une seule main et ne nécessite pas d'autres outils pour sa mise en œuvre. Le prérglage et la régularité de la frappe assurent efficacité et rapidité.



EXTRACTEUR

En cas de besoin, le filet rapporté peut être démonté manuellement à l'aide d'un extracteur. Pour cela, il faut insérer la lame de l'outil d'extraction dans les filets rapportés AMECOIL® jusqu'à ce que la section en V de la lame soit orientée vers l'extrémité supérieure de l'insert. Frappez la tête de l'outil d'un coup léger. Puis, en maintenant une pression constante de la lame contre l'insert, réaliser une rotation en dévissage de l'outil d'extraction jusqu'à ce que l'insert soit retiré intégralement.

Métrique	UNC	UNF	BSW	BSP	BSF	Rupteur		Extracteur	
						Manuel	Automatique	Extracteur	N°
M 2	2 - 56	2 - 64	-	-	-	0520	0500002	0566	1
M 2,5	4 - 40	-	1/8 - 40	-	-	0525	0500025	0566	1
M 3	-	-	-	-	-	0503	0500003	0566	1
M 3,5	6 - 32	6 - 40	-	-	-	0503	0500035	0566	1
M 4	8 - 32	8 - 36	-	-	-	0504	0500004	0566	1
M 5	10/12 - 24	10 - 32	3/16 - 24	-	-	0505	0500005	0566	1
M 6	1/4 - 20	1/4 - 28	1/4 - 20	-	-	0506	0500006	0566	1
M 7	5/16 - 18	-	5/16 - 18	-	9/32 - 26	0507	0500007	0566	1
M 8	-	5/16 - 24	-	-	5/16 - 22	0508	0500008	0566	1
M 9	3/8 - 16	-	3/8 - 16	-	-	0509	-	0567	2
M 10	-	3/8 - 24	-	1/8	3/8 - 20	0510	0500010	0567	2
M 11	7/16 - 14	7/16 - 20	7/16 - 14	-	7/16 - 18	0511	-	0567	2
M 12	1/2 - 13	1/2 - 20	1/2 - 12	-	1/2 - 16	0512	0500012	0567	2
M 14	9/16 - 12	9/16 - 18	9/16 - 12	1/4	9/16 - 16	0514	0500014	0568	3
M 16	5/8 - 11	5/8 - 18	5/8 - 11	-	5/8 - 14	0516	-	0568	3
M 18	3/4 - 10	3/4 - 16	3/4 - 10	3/8	11/16 - 14	0518	-	0568	3
M 20	-	-	-	-	-	0521	-	0568	3
M 22	-	-	-	1/2	-	0522	-	0568	3
M 24	1» - 8	-	-	-	-	0524	-	0569	4
M 26	-	-	-	-	-	0526	-	0569	4
M 27	-	-	-	-	-	0527	-	0569	4
M 28	-	-	-	-	-	0528	-	0569	4
M 30	1» 1/4	-	-	-	-	0530	-	0569	4
M 33	-	-	-	-	-	Sur demande	-	0570	5
M 34	-	-	-	-	-		-	0570	5
M 36	-	-	-	-	-		-	0570	5
M 39	-	-	-	-	-		-	0570	5
M 42	-	-	-	-	-		-	0571	6
M 45	-	-	-	-	-		-	0571	6

Voir la vidéo

